



## Aufbringen von Strichcode-Etiketten auf Sanitärkeramik

---

Die Etiketten, resp. ein Etikettenstreifen wird in Wasser getaucht oder ein durchtränkter Schwamm kann auf die Etikette gelegt werden. Nach ungefähr 30 Sekunden löst sich die Etikette vom Trägerpapier.

Die Stelle, an welcher der Strichcode aufgebracht werden soll, muss vorbereitet sein. Mit einem Pinsel wird etwas Fixativ auf das frisch entformte und immer noch nasse Keramikstück aufgebracht.

Jetzt kann die Etikette platziert werden. Um Luft- oder Wassereinschlüsse unter der Etikette zu vermeiden, wird die Etikette von der Mitte gegen aussen glatt gestrichen. Dies kann entweder von Hand oder mit einem Gummispachtel erfolgen.

Erfolgreiches Scannen eines Strichcodes erfordert Beruhigungszonen links und rechts des Strichcodes. Alle Etiketten sollten so positioniert werden, dass links und rechts des Strichcodes genügend Platz (je ca. 1 cm) zur Verfügung steht.

Der nächste Arbeitsschritt - was immer das sein mag - kann sofort oder nach dem Trocknen des Strichcodes erfolgen.

